



LETSEL



LETSEL 	<p>Persluchtgereedschappen kunnen onderdelen door de werkomgeving schieten.</p>	<p>Gebruik alleen onderdelen, sluitingen en toebehoren, die door de fabrikant worden aanbevolen.</p> <p>Zorg dat de werkplek altijd opgeruimd is. Zorg dat kinderen en andere personen geen toegang hebben tot uw werkplek, terwijl u met persluchtgereedschappen werkt.</p> <p>Zorg dat uw werkplek altijd goed is verlicht.</p>
	<p>Persluchtgereedschappen kunnen onbedoeld worden geactiveerd tijdens gebruik of bij het wisselen van toebehoren.</p>	<p>De perslucht slang loskoppelen vóór het met olie smeren of het aansluiten van doorslijp-/slijpschijven, etc., op het gereedschap.</p> <p>Nooit het persluchtgereedschap aan de slang optillen en dragen.</p> <p>Vermijd onbedoelde activering.</p> <p>Persluchtgereedschappen nooit met de vinger op de trekker dragen.</p> <p>Reparaties/service alleen laten uitvoeren door geautoriseerd vakpersoneel.</p>
	<p>Persluchtgereedschappen kunnen werkstukken dusdanig versnellen, dat het contact kan leiden tot zwaar letsel.</p> <p>Het verlies van de controle over een persluchtgereedschap, kan tot zwaar letsel bij uzelf en andere personen leiden</p>	<p>Gebruik klemmen of andere inrichtingen voor het verhinderen van ongewilde bewegingen.</p> <p>Persluchtgereedschappen nooit onder invloed van drugs of alcohol gebruiken.</p> <p>Zorg altijd dat u stevig staat en u evenwicht bewaart.</p> <p>De grepen altijd schoon en vrij van vet en olie houden.</p> <p>Wees behoedzaam, let op wat u doet. Niet gebruiken als u moe bent.</p>
	<p>Een slechte kwaliteit, ongeschikte of beschadigde hulpstukken, zoals doorslijpschijven, dopsleutels, etc. kunnen wegvliegen en ernstig letsel veroorzaken.</p>	<p>Gebruik altijd hulpstukken die ontworpen zijn voor het toerental van het persluchtgereedschap.</p> <p>Gebruik nooit persluchtgereedschappen die zijn gevallen, bekneld of tijdens het gebruik zijn beschadigd.</p> <p>Gebruik bij een slagmoersleutel alleen slagmoersleuteldoppen.</p> <p>Gebruik geen geweld bij het gereedschap. Laat het gereedschap het werk doen.</p>



<p>WORDEN GEGREPEN / BEKNELD RAKEN</p> 	<p>Gereedschappen met bewegende onderdelen of die bewegende onderdelen aandrijven, zoals dopsleutels, doorslijp-/slijpschijven, etc., kunnen uw haren, kleding, sierraden of andere losse objecten grijpen en tot zwaar letsel leiden.</p>	<p>Draag nooit kleding met losse riemen of bretels die kunnen worden gegrepen door bewegende onderdelen van het gereedschap.</p> <p>Verwijder alle sierraden, horloges, armbanden, halskettingen, etc., die kunnen worden gegrepen door het gereedschap.</p> <p>Zorg dat u uw handen uit de buurt houdt van bewegende onderdelen en dat uw haar is opgestoken of afgedekt.</p> <p>Bij het gebruik van dit gereedschap altijd nauwsluitende kleding en een veiligheidsbril dragen.</p>
<p>SNIJLETSEL OF VERBRANDINGEN</p> 	<p>Gereedschappen die snijden, scharen, draaien, stoten of beitelen, kunnen ernstig letsel veroorzaken.</p>	<p>De werkende onderdelen van de gereedschappen uit de buurt van uw handen en lichaam houden.</p>

3. Werkwijze vóór elk gebruik

Alleen gebruiken, inspecteren en onderhouden volgens de voorschriften (lokaal, van officiële instanties, overheid of het land), die betrekking hebben op pneumatisch aangedreven handgereedschappen.

Verwijder water uit de compressortank en condens uit de slangen. Graag het handboek van de compressorfabrikant raadplegen.

LET OP: Het gereedschap altijd loskoppelen van de luchttoevoer voordat u het met olie smeert, hulpstukken monteert/demonteert of het gereedschap instelt.

- Het met olie smeren van het gereedschap is in dit handboek in het hoofdstuk „Onderhoud“ beschreven.

LET OP: Gebruik altijd alleen slagmoersleuteldoppen en toebehoren. Gebruik nooit dopsleutels of toebehoren voor normale handratels.

- Selecteer de benodigde slagmoersleuteldop. Gebruik alleen een verlengstuk als het absoluut noodzakelijk is.
- Koppel het gereedschap aan een luchtslang met de juiste afmetingen.

LET OP: Het gebruik van een snelkoppelingsset maakt het aansluiten eenvoudiger.

BELANGRIJK: Het gebruik van luchtfilters en smeernippels wordt aanbevolen.

Gebruik:

- De compressor inschakelen en wachten tot de lucht tank zich heeft gevuld.
- De regelknop op de compressor instellen op 90 psi (6,2 bar). Dit gereedschap werkt met een maximale druk van 90 psi (6,2 bar).
- De koppelinstelknop instellen op de juiste waarde, zodat doordraaien wordt voorkomen.



BELANGRIJK: De koppelwaarden kunnen variëren. Deze zijn o.a. afhankelijk van de grootte van uw compressor en de persluchttoevoer (l/min).

- Gebruik geen beschadigde of gerafelde luchtslangen en aansluitingen.
- Druk op de trekker voor het gebruik van het gereedschap.
- Laat de trekker los voor het stoppen van het gereedschap.
- Het gereedschap altijd loskoppelen van de luchttoevoer voordat u het met olie smeert, hulpstukken monteert/ demonteert of het gereedschap instelt.
- Heeft u uw werkzaamheden beëindigd, schakel dan de compressor uit volgens het handboek van de fabrikant.
- Gebruik alleen droge, schone lucht met een maximale druk van 90 psi (6,2 bar). Stof, schadelijke dampen en/of een hoge vochtigheid kunnen de motor van een persluchtgereedschap vernielen.
- Verwijder geen etiketten, omdat ze nodig zijn voor de identificatie. Beschadigde etiketten indien nodig vervangen.
- Uw handen, losse kleding en haren uit de buurt van het draaiende gereedschap houden.

4. Onderhoud

OLIESMERING

Persluchtgereedschappen hebben continue oliesmering nodig. De motoren en lagers maken gebruik van gecompriëerde lucht voor het aandrijven van het gereedschap. Omdat door het vocht in de gecompriëerde lucht corrosie van de motor kan veroorzaken, moet deze dagelijks worden gesmeerd met olie. Een geïntegreerde olieverniveelaar wordt aanbevolen.

Handmatige met olie smeren van de motor:

Het gereedschap loskoppelen van de persluchtslang en zo vasthouden, dat de luchtinlaat naar boven wijst. De trekker indrukken en 1 -2 druppels olie in de luchtinlaat druppelen. Door het indrukken van de trekker komt de olie beter in de motor.

Het gereedschap weer aan de persluchtslang koppelen, de luchtuitlaat bedekken met een doek en het enkele seconden laten draaien.

Het gereedschap nooit smeren met brandbare of vluchtige vloeistoffen, zoals petroleum, diesel of kerosine.



WAARSCHUWING: De in de motor aanwezige olie wordt direct uitgeblazen uit de luchtuitlaat. De luchtuitlaat altijd uit de buurt van mensen en objecten houden.

5. Onderhoud

- Gebruik altijd het door uw dealer aanbevolen toebehoren.
- Het gereedschap altijd loskoppelen van de luchttoevoer voordat u met het onderhoud begint.
- Verkeerde of defecte reserveonderdelen kunnen tot beschadigingen leiden.

6. Controle

Alle gereedschappen moeten op beschadigingen worden gecontroleerd.

7. Recycling

Het gereedschap moet volgens de wetgeving in het betreffende land worden afgevoerd, resp. gerecycled.



8. Garantie en service

De garantie van KS Tools Werkzeuge-Maschinen GmbH geldt voor alle gereedschappen, die onder normale gebruiksomstandigheden worden gebruikt.

Van de garantie uitgesloten zijn:

- Verbruiksmaterialen, bijv. elk type verspaningsgereedschappen, slijphulpstukken en slijpschijven, snij- en schaafgereedschappen, bezems, borstels, vijlen, batterijen, accu's, bits of bit-doppen, rotorbladen in perslucht persluchtgereedschappen, isolatoren van verwarmingsspoelen, elk type zekering, koolborstels, etc.
- Defecten van onderdelen die worden blootgesteld aan gebruiksgelateerde of andere natuurlijke slijtage, evenals defecten van het gereedschap, die te herleiden zijn tot gebruiksgelateerde of andere natuurlijke slijtage.
- Gebreken aan het gereedschap, die te herleiden zijn tot het niet opvolgen van de bedieningsinstructies, niet correct gebruik, gebruik onder abnormale omgevingsomstandigheden of ongeschikte bedrijfsomstandigheden, overbelasting of niet correct onderhoud. Ook gebreken aan gereedschappen, die door het gebruik van accessoires of andere onderdelen worden veroorzaakt die geen originele onderdelen van KS Tools zijn.
- Gereedschappen, waarbij wijzigingen of uitbreidingen zijn uitgevoerd.
- Geringe afwijkingen van de gewenste kwaliteit, die echter voor de waarde en de gebruiksgeschiktheid van het gereedschap te verwaarlozen zijn.

De garantieperiode is 12 maanden bij een beroepsmatig of hiermee vergelijkbaar gebruik. De garantieperiode begint op de datum van aankoop door de bedrijfsmatige eindklant. Beslissend is de datum van de originele aankoopbon. Voor technische producten met een vaste garantietermijn type A, B en C, moet de gebruiker altijd de aankoopbon, indien aanwezig met opgave van het serienummer van het apparaat, overleggen.

De garantie geldt, rekening houdend met het garantietype, voor de duur die op de dag van aankoop van het product in de geldige prijslijst is vermeld.

GARANTIEVERKLARING

Bestaat voor het product geen aanspraak op garantie (garantietermijn verstreken, garantie-uitsluitingen vanwege de hierboven opgegeven redenen), is een reparatie echter wel mogelijk, wordt deze uitsluitend na goedkeuring van het kostenvoorstel door de gebruiker uitgevoerd.

Andere aanspraken als het recht op herstel van de gebreken zoals vastgelegd in deze garantie, zijn uitdrukkelijk uitgesloten van deze garantie.